

Configuracion de pantalla




PARA REALIZAR EL MAPEO DE LA PANTALLA PROCEDEMOS A REALIZAR LOS SIGUIENTES PASOS


- ENTRAMOS A MENU PRESIONANDO LA PERILLA
- NOS DESPLAZAMOS HASTA LA OPCION DE CONFIGURACION AVANZADA
- SELECCIONAMOS LA OPCION DE CONFIGURACION DE LA PANTALLA
- COLOCAMOS LA CANTIDAD DE GABINETES EN FILAS Y COLUMNAS
- INDICAMOS CUANTOS GABINETES COLOCAMOS POR PUERTO DE RED
- EN FLUJO DE DATOS INDICAMOS COMO ESTA REALIZADA LA CONECCION DE LA PANTALLA
- PRECIONAMOS EL BOTON DE SCALE PARA QUE SE AUTO AJUSTE LA IMAGEN AL TAMAÑO DE LA PANTALLA



Configuracion 3x1 mts




Configuracion 3x2 mts





Configuracion 4x2 mts





Configuracion 5x2 mts

